



- NOVÉ SLOUPKY Z CIHEL OSTRÉ PÁLENÝCH TYPU KLINKER ZDĚNÝCH NA MALTU PRO REŽNÉ ZDIVO, USAZENÍ SLOUPKŮ VIZ VÝKR. D.1.1.b-09
- OPRAVIT ZÁKRYTOVÉ DESKY NAD SLOUPKY - REPROFILOVAT ODLomenÁ NÁROŽÍ, SANAVACE KORODOVANÉ VÝZTUŽE, OPRAVIT OMÍTKY, PO VÝZDĚNÍ NOVÝCH SLOUPKŮ OSADIT ZPĚT DO ZDÍČÍ MALTY PRO REŽNÉ ZDIVO
- 3KS NOVÝCH ZÁKRYTOVÝCH DESEK NA SLOUPKY Č. 4,5 A 7
- OPRAVIT POŠKOZENÉ SPÁROVÁNÍ KAMENNÉHO ZDIVA - VYSEKAT POŠKOZENOU CEMENTOVOU MALTU, SPÁRY PROSKRÁBNOUT DO HLOBUKY CCA 30-50 MM, PROVÉST PŘESPÁROVÁNÍ POMOCÍ SPÁROVACÍ MALTY PRO ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ REŽNÉHO ZDIVA
- ROZVOLNĚNÉ ZDIVO Z OBOU BOČNÍCH STRAN ZIDKY U SCHODIŠTĚ PŘEŽDÍ, ROZEBRAT UVOLNĚNÉ ČÁSTI, PROČISTIT SPÁRY OD STARÉ MALTY A NEČISTOT, KAMENY OSADIT NA PŮVODNÍ MÍSTO DO SANAČNÍ MALTY, PŘESPÁROVAT MALTOU NA REŽNÉ ZDIVO
- NOVÉ SCHODIŠTĚ: PREFABIKOVANÉ SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ 350/150/1000 MM Z VIBROLISOVANÉHO BETONU, NÁŠLAPNÁ A POHLEDOVÁ STRANA UPRAVENA TRYSKÁNÍM, ULOŽIT DO 30 MM LŮŽE Z CEMENTOVÉ MALTY NA BETONOVOU SCHODIŠTĚVOU DESKU, SPÁRY MEZI STUPNÍ VYPLNIT VODOVZDORNOU A MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU; KLADENÍ NA STRÍH, SPÁRA V OSE SCHODIŠTĚ, VIDITELNÉ BOČNICE STUPŇŮ BUDOU VÝROBNĚ-REZANÉ BOČNICE BUDOU OTOČENY DOVNITŘ SPÁRY
- OSADIT 2x NOVÉ ZÁBRADLÍ, TRUBKOVÁ OCEL, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR RAL 6005-MECHOVÁ ZELENÁ, KOTVENÍ SHORA DO STUPŇŮ NEREZOVÝMI VRUTY DO CHEMICKÝCH KOTEV

MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č. D.1.1b-07
-----------------	------------------------